



Guía de utilización

807



Índice

2

1. TOMA de CONTACTO		2. LISTOS para SALIR		3. ERGONOMÍA y CONFORT		4. SEGURIDAD	
4-18		19-44		45-88		89-106	
Presentación	4	Aperturas	19	Mandos en el volante	45	Seguridad en la conducción	90
Comunicación	4	Llaves	19	Luces	45	Freno de estacionamiento	90
Exterior	6	Alarma	23	Limpiaparabrisas	48	Señal de emergencia	90
Interior	8	Puertas	24	Regulador de velocidad	50	Ayuda al estacionamiento	91
Elementos de identificación	18	Seguridad para niños	26	Limitador de velocidad	53	ABS y REF	92
		Portón trasero	26	Ventilar	56	Claxon	92
		Techos deslizantes	27	Desescarchado y desempañado	57	AFU	92
		Puesto de conducción	28	Consejos y reglajes	62	ASR y ESP	93
		Bloque de control	28	Asientos delanteros	63	Detección de subinflado	94
		Combinados	29	Asientos detrás	68	Cinturones de seguridad	95
		Testigos	30	Banqueta	73	Airbags	97
		Indicadores, pantalla	35	Modularidad	75	Neutralización del airbag pasajero	97
		Caja de cambios automática	38	Vida a bordo	79	Asientos para niños	101
		manual	42	Acondicionamientos	79	Asientos Isofix	103
		Reglaje del volante	42	Luces de techo	84	Asientos recomendados	104
		Arrancar y parar	43	Parasol	85	Espejo de vigilancia	106
				Retrovisores y lunas	86		

5. ACCESORIOS 107-112	
Remolcar un remolque	107
Barras de techo	109
Rejilla gran frío	110
Cargador CD	111
Otros accesorios	112

7. AYUDA RÁPIDA 122-137	
Batería	122
Cambiar	
una rueda	123
una lámpara	127
un fusible	130
una escobilla del limpiaparabrisas	136
Que le remolquen	137

9. TECNOLOGÍA a BORDO	
WIP Com índice	9.1
WIP Nav índice	9.41
WIP Sound índice	9.67
<p>El capítulo "Tecnología a bordo" le presenta los nuevos equipamientos de radionavegación.</p>	

10. LOCALIZACIÓN 149-153	
Exterior	149
Interior	150
Interior delantero	151
Puesto de conducción	152
Características-Mantenimiento	153
<p>El capítulo "Localización" le permite encontrar los mandos, las funciones y los números de las páginas asociados a las siluetas esquematizadas del vehículo (índice visual).</p>	

6. VERIFICACIONES 113-121	
Carburante	114
Depósito	114
Circuito neutralizado	115
Bomba de cebado diesel	115
Apertura del capó	116
Subcapó	117
Gasolina	117
Diesel	118
Niveles	119
Controles	121

8. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 138-148	
Motorizaciones	138
Gasolina	138
Consumos	139
Masas y cargas remolcables	140
Diesel	142
Motorizaciones	142
Consumos	143
Masas y cargas remolcables	144
Dimensiones	146

WIP: World In PEUGEOT es la denominación transversal de los nuevos equipamientos de la gama radionavegación.




PRESENTACIÓN

Este documento de a bordo ha sido concebido para facilitarle su toma de contacto y transmitirle los funcionamientos de uso.

Le facilitamos su lectura con un contenido compuesto por 10 capítulos identificados, señalados con un código color específico para cada uno de ellos. Sus partes abordan por temática, todas las funcionalidades del vehículo en su concepción más completa.

En el capítulo 8, encontrará las características técnicas de su vehículo. Al final del documento, unos visuales desde el exterior e interior del vehículo le ayudarán a localizar un equipamiento o una función y su página numerada para ayudarle a encontrarlos fácilmente.

En cada capítulo, unos puntos llamarán su atención sobre un contenido específico:

-  le orienta hacia el capítulo y parte que contiene la información detallada ligada a una función,
-  le señala una información importante relativa a la utilización de los equipamientos,
-  le alerta sobre la seguridad de las personas y de los equipamientos a bordo.

COMUNICACIÓN PEUGEOT PONE UNA PÁGINA EN INTERNET A SU DISPOSICIÓN




Las características técnicas, equipamientos y accesorios pueden evolucionar en el transcurso del año. A fin de informarle sobre estos nuevos datos, consulte de manera gratuita, en la página Internet SERVICEBOX, el capítulo "Últimas novedades".

<http://public.servicebox.peugeot.com>, seleccione:

- su modelo,
- la silueta: berlina, CC, SW, break, furgón, ...,
- el periodo correspondiente a la fecha de la primera puesta en circulación,
- el capítulo "Últimas novedades".


<http://public.servicebox.peugeot.com>



4 ▶ 91

Ayuda al estacionamiento

Ayuda sonora y/o gráfica al estacionamiento delantero.




Leyenda

- localización texto
- ▶ localización página

2

2 botones



Hay que acompañar el movimiento de la puerta a la hora de abrirla.

▶ 19

Puerta derecha

4 botones



Un impulso seleccionado de una o de la otra.

6

Trampilla abierta



Trampilla de carburante abierta, un sistema de seguridad limita la apertura de la puerta lateral deslizante durante el llenado de carburante.

▶ 144

2 ▶ 26

Portón trasero

Bloqueo y desbloqueo con el telemando. Accione la empuñadura y levante el portón trasero.

4 ▶ 91

Ayuda al estacionamiento

Ayuda sonora y/o gráfica al estacionamiento trasero.

7a ▶ 123

Rueda de repuesto

Suba con el cable la rueda que tiene que reparar dejándola correctamente contra el piso. Cierre correctamente la tapa del orificio de acceso.


5 ▶ 109

Barras de techo transversales

Desbloquee las cuatro palancas, mueva sus barras y después bloquee las palancas.

7b ▶ 123

Manivela desmonta ruedas.
Gato cajetín.
Anillo de remolcado.



Interior



VISTA DEL INTERIOR

1. Mandos de los retrovisores eléctricos.
 - Mandos de los elevalunas eléctricos.
 - Neutralización de los mandos eléctricos traseros.
2. Guantera superior conductor.
3. Aireadores centrales orientables.
4. Autorradio o autorradio multimedia GPS con tapa.
5. Combinado/Gran pantalla color.
6. Sensor de calor y de temperatura de habitáculo.
7. Guantera superior pasajero. WIP Plug.
8. Boquillas de desescarchado parabrisas.
9. Altavoz (tweeter).
10. Boquillas de desescarchado luna de puerta.
11. Mando de neutralización del airbag pasajero, si su vehículo está equipado con este mando.
12. Aireador lateral orientable.
13. Batería/Caja de fusibles.
14. Airbag pasajero.
15. Guantera superior pasajero/ Cargador CD/Caja de fusibles/ Tomas RCA.
16. Mandos aire acondicionado.
17. Encendedor de cigarrillos/ Toma accesorios 12 V.
18. Botón de la señal de emergencia.
19. Caja de colocación o mando telemático adicional.
20. Compartimento refrigerado.
21. Cenicero/Porta-latas.
22. Mando de reglaje de los asientos.
23. Colocación.
24. Freno de estacionamiento-a la izquierda.

25. Apertura del capó motor debajo de una tapa-a la izquierda.

26. Parabrisas acústico.




AJUSTE DE LA FECHA Y DE LA HORA

Para más detalles sobre este ajuste, remítase al capítulo "Tecnología a bordo", en la parte "Ajustar la fecha y la hora".



CALENTADOR ADICIONAL

Con el motor al ralentí o vehículo parado, es normal constatar un silbido agudo y algunas emisiones de humos y olores.



PUESTO DE CONDUCCIÓN

- | | | |
|--|--|--|
| <p>1. Botón de neutralización de la alarma volumétrica.</p> <p>2. Mandos del limitador/regulador de velocidad.</p> <p>3. Mandos de luces, de indicadores de dirección.</p> <p>4. Airbag conductor.
Bocina.</p> | <p>5. Bloque de control.</p> <p>6. Mandos en el volante del autorradio.</p> <p>7. Mandos del limpiaparabrisas/lavaparabrisas/ordenador de a bordo.</p> <p>8. Palanca de velocidades.</p> <p>9. Contacto.</p> | <p>10. Reglaje en altura de los faros.</p> <p>11. a- Botón de control dinámico de estabilidad (ESP/ASR).
b- Botón de la ayuda al estacionamiento.</p> <p>12. Mando de reglaje del volante.</p> |
|--|--|--|

PUESTO DE CONDUCCIÓN

Mando ergonómico que permite el acceso a las funciones del WIP Com.



selección

validación

WIP Com



Este autorradio integra un disco duro con una capacidad de 10 Gb, reservado para su música.

Permite reproducir los CD y DVD MP3.

La función Jukebox permite una escucha selectiva de hasta 10 horas de música. La cartografía detallada de Europa está en este disco duro, ya no tiene que introducir ningún CD. Sale señalada en la pantalla color de 7 pulgadas 16/9 y ofrece la visualización 3D.

El teléfono GSM manos libres a través de su tarjeta SIM le ofrece igualmente el acceso a la plataforma de urgencia PEUGEOT (si está abonado).

9

WIP Sound



9

WIP Plug



9

WIP Nav



Este autorradio ergonómico le propone una cartografía de Europa en una tarjeta de memoria SD, una conexión telefónica Bluetooth y una reproducción de los archivos MP3/WMA.

9

11

TOMA de CONTACTO

1

Interior

SENTARSE BIEN

12

Asiento conductor



Pivotamiento del asiento



Si su vehículo está equipado con una versión con asiento delantero pivotante, tire hacia delante del botón que está en el extremo del freno de estacionamiento.

La palanca del freno de estacionamiento baja.

Ahora puede efectuar la maniobra de pivotamiento del asiento. Para volver al funcionamiento normal, tire de la palanca hacia arriba hasta oír el clic.

4

90

Otros tipos de asientos



Asientos asociados laterales



Asiento trasero central



Banqueta trasera

3 68

Interior

SENTARSE BIEN



Ajuste la altura y la profundidad del volante.



Retrovisores exteriores con mando eléctrico.



Selección



Ajustar



Volver a poner



3 ▶ 86

Cinturones de seguridad



Reglaje en altura.







Bloqueo.

4 ▶ 95

VER BIEN



-  Luces apagadas 3 ▶ 45
-  Luces de posición

-  Luces de carretera (azul)
-  Luces de cruce (verde)

AUTO AUTO, iluminación automática de las luces

Mando del limpiaparabrisas



- 2 rápido.
- 1 normal.
- I intermitente.
- 0 parado.
- ↓ barrido golpe a golpe. 3 ▶ 48

AUTO AUTO, efectúe un impulso hacia abajo del mando.

Neutralización del airbag frontal pasajero

4 ▶ 100

Freno de estacionamiento

4 ▶ 90

Mandos de apertura del capó


6 ▶ 116

El mando de apertura del capó es una empuñadura roja que está detrás de una tapa. Desbloquee desde el interior el capó motor, después póngase delante del vehículo y meta la mano por debajo del logo para abrir y desplegar el capó motor, ponga correctamente el soporte en su alojamiento.

Mando de apertura


2 ▶ 25

Puertas laterales deslizantes desde el interior.


Espejo de vigilancia de niños

4 ▶ 106



Batería

7 ▶ 122



Elevallunas eléctricos/Antipinzamiento

3 ▶ 87

NIÑOS A BORDO

Antipinzamiento. 3 ▶ 88

Espejo de vigilancia. 4 ▶ 106

Asientos para niños. 4 ▶ 101



Interior

CONFIGURAR BIEN

16

La modularidad de los asientos está detallada en el capítulo 3.

Uso correcto, para mover un asiento.

Respete correctamente el orden de las etapas a las que se hacen referencia en el documento, ponga el reposacabezas en posición baja, abata el respaldo del asiento en el cojín del asiento, asegúrese que el emplazamiento para poner el asiento sea compatible con el tipo de asiento, ponga las patas delanteras del asiento a nivel de las correderas o de los ganchos de retención en el el piso antes de poner las patas traseras.


VENTILAR

Aire acondicionado




Automático con reglaje separado

Pulse, AUTO sale señalado, es el modo normal.



Con reglaje manual.

Pulse el botón marcha/parada . Elija su reglaje de reparto.

3 ▶ 69 - 77

3 ▶ 58

3 ▶ 61

Consejos de reglajes para el Aire Acondicionado Manual

Para una correcta utilización del sistema, le aconsejamos:

Quiero...	Reparto de aire	Temperatura	Caudal de aire	Recirculación del aire	AC
Calor					-
Frío					
Desescarchado Desempañado					


Con el Aire Acondicionado Automático, le aconsejamos que elija un funcionamiento AUTO, sea cual fuere la necesidad.



Acuérdese de apagarlo en cuanto el aire ambiente le convenga.

Elementos de identificación

18



ELEMENTOS DE IDENTIFICACIÓN

A. Placa fabricante.

B. Número de serie en la carrocería.

C. Neumáticos y referencia de la pintura.

El adhesivo C pegado en el canto de la puerta conductor indica:

- las dimensiones de las llantas y de los neumáticos,
- las presiones de inflado (**el control de la presión de inflado debe efectuarse en frío, y al menos una vez al mes**),
- las marcas de neumáticos homologados por el fabricante,
- la referencia del color de la pintura.