



Guía de utilización

Expert Tepee






PRESENTACIÓN

Este documento de a bordo ha sido concebido para facilitarle su toma de contacto y transmitirle los funcionamientos de uso.

Le facilitamos su lectura con un contenido compuesto por 10 capítulos identificados, señalados con un código color específico para cada uno de ellos. Sus partes abordan por temática, todas las funcionalidades del vehículo en su concepción más completa.

En el capítulo 8, encontrará las características técnicas de su vehículo. Al final del documento, unos visuales desde el exterior e interior del vehículo le ayudarán a localizar un equipamiento o una función y su página numerada para ayudarle a encontrarlos fácilmente.

En cada capítulo, unos puntos llamarán su atención sobre un contenido específico:

-  le orienta hacia el capítulo y parte que contiene la información detallada ligada a una función,
-  le señala una información importante relativa a la utilización de los equipamientos,
-  le alerta sobre la seguridad de las personas y de los equipamientos a bordo.

COMUNICACIÓN PEUGEOT PONE UNA PÁGINA EN INTERNET A SU DISPOSICIÓN



Las características técnicas, equipamientos y accesorios pueden evolucionar en el transcurso del año. A fin de informarle sobre estos nuevos datos, consulte de manera gratuita, en la página Internet SERVICE BOX, el capítulo "Últimas novedades".

<http://public.servicebox.peugeot.com>, seleccione:


- su modelo,
- la silueta: berlina, CC, SW, break, furgón, ...,
- el periodo correspondiente a la fecha de la primera puesta en circulación,
- el capítulo "Últimas novedades".

Llave-Telemando

Bloqueo completo del vehículo, cabina y puertas traseras.
Desbloqueo completo del vehículo, cabina y puertas traseras.



2a ▶ 17

**Testigo de apertura**

Si se enciende quiere decir que una apertura está mal cerrada.

Puerta lateral deslizante

Tire de la empuñadura hacia usted y hacia atrás y abra la puerta acompañando el deslizamiento trasero hasta sobrepasar el punto de resistencia.
Si su vehículo la tiene, no abra la puerta lateral izquierda ya que corre el riesgo de dañar la tapa de carburante durante el llenado.





2b ▶ 22

Dimensiones útiles

8 ▶ 136

Leyenda

-  : localización texto
-  : localización página

Exterior

Puertas traseras batientes

Este mando permite la apertura a aproximadamente 180°.



2 ▶ 23

Suspensión trasera

Dos funcionalidades:

- Corrección automática.
- Corrección manual.



3a ▶ 79

Ayuda al estacionamiento

Con mal tiempo o con tiempo invernal, asegúrese de que los sensores no está cubiertos de barro, hielo o nieve.



3b ▶ 86



Reparar una rueda




7 ▶ 117

Cambiar una rueda



7 ▶ 118

**Apertura del capó**

Levante la tapa de plástico situada en la parte baja del asiento izquierdo y tire del mando hacia arriba.



Entreabra el capó, dele al mando y levante el capó.




Fije el brazo de sujeción en una de las dos muescas, según la altura deseada, para mantener el capó abierto.

6 ▶ 106

**Anillo de remolcado**


En la parte delantera, quite la tapa de plástico pulsando la parte baja de ésta. En la parte trasera, quite la tapa de plástico con una moneda o de la parte plana del anillo de remolcado.

7 ▶ 133

**Motores diesel**

Tenga cuidado cuando realice cualquier intervención debajo del capó motor. Remítase al capítulo 6, parte "Niveles", para las consignas de utilización de los líquidos.

6 ▶ 107

**Motor gasolina**


6 ▶ 108

Interior



PUESTO DE CONDUCCIÓN

1. Mando de luces e indicadores de dirección.
2. Combinado con pantalla.
3. Mandos del limpiaparabrisas, lavaparabrisas, ordenador de a bordo.
4. Palanca de velocidades.
5. Contacto.
6. Mandos del autorradio.
7. Airbag conductor, bocina.
8. Reglaje en altura y profundidad del volante.
9. Reglaje de los faros.
10. Mando del regulador, limitador de velocidad.
11. Toma accesorios 12 voltios (120 W máximo) de tipo encendedor de cigarrillos.
12. Cenicero.
13. Guantero, toma auxiliar, mando de neutralización del airbag pasajero.



1257 REGULAR LA HORA

Según la configuración de su vehículo, usted puede disponer de:

- una consola central con pantalla: remítase al capítulo 9 en la parte "Regular la fecha y la hora",
- una consola central sin pantalla: remítase al capítulo 2 en la parte "Puesto de conducción".

CONSOLA CENTRAL Y BANDEJA DE TECHO

1. Emplazamiento de los mandos:
 - bloqueo seguridad para niños eléctrica,
 - bloqueo/desbloqueo centralizado.
2. Mandos de calefacción y/o de aire acondicionado.
3. Emplazamiento de los porta-tickets/ tarjetas o mandos:
 - neutralización del ESP,
 - neutralización de la alarma volumétrica, luz alarma,
 - neutralización de la ayuda al estacionamiento.
4. Cargador CD o acondicionamiento para guardar objetos.
5. Autorradio o porta-objetos.
6. Aireadores centrales regulables.
7. Botón de la señal de emergencia.
8. Pantalla o acondicionamiento para guardar objetos.
9. Luz de techo.
10. Testigo de neutralización del airbag pasajero.
11. Emplazamiento de los porta-tickets/ tarjetas, mando de neutralización de la ventilación trasera, mandos de los asientos térmicos.

9

SENTARSE BIEN

10



Asiento conductor



1. Reglaje longitudinal.



2. Inclinación.



3. Altura del cojín del asiento.



4. Lumbar.



5. Altura del reposacabezas.



Volante

Ajuste la altura y la profundidad del volante.

2 ▶ 35



Retrovisores

Reglajes manuales.



Elevavinas eléctricos

3 ▶ 84



Cinturones de seguridad

Reglaje en altura.
Bloqueo.

4 ▶ 89




Reglajes eléctricos, abatimiento/despliegue eléctrico.

3 ▶ 82

VER BIEN

12



Mando de luces



Luces apagadas.



Luces de posición.



Luces de carretera (azul).




Luces de cruce (verde).

AUTO

AUTO, iluminación automática de las luces.

3 ▶ 37



Mando del limpiaparabrisas

2 rápido.

1 normal.

I intermitente.

0 parado.

↓ barrido golpe a golpe.



AUTO, efectúe un impulso hacia abajo del mando.

3 ▶ 40



Cambio de las lámparas

Con mal tiempo o con tiempo invernal, asegúrese de que las luces no está cubiertas de barro, hielo o nieve.

7 ▶ 123

CONducIR BIEN



WIP Com

Este autorradio integra un disco duro con una capacidad de 10 Gb, reservada para su música.

La función Jukebox permite escuchar de manera selectiva hasta 10 horas de música. La cartografía detallada de Europa está en este disco duro, ya no tiene que insertar otro CD. Sale en la pantalla color de 7 pulgadas 16/9 y propone la vista 3D.

El teléfono GSM manos libres con su tarjeta SIM le proporciona igualmente el acceso a la plataforma de urgencia de PEUGEOT (con contrato).

9



WIP Sound

9



WIP Nav

Este autorradio ergonómico le propone una cartografía de Europa en una tarjeta de memoria SD, una conexión telefónica Bluetooth y una reproducción de los archivos MP3/WMA.

9



Regulador de velocidad

La velocidad del vehículo debe ser superior a 40 km/h y tener metida al menos la 4ª marcha.

3 ▶ 42



Limitador de velocidad

La velocidad mínima a programar es de al menos 30 km/h.

3 ▶ 45

ACONDICIONAMIENTOS CABINA

14



Bandeja de techo

3 ▶ 74



Guantera

3 ▶ 72



Porta-objetos

3 ▶ 72

ACONDICIONAMIENTOS TRASEROS



Asientos traseros

3 ▶ 64



Acondicionamientos en las plazas

3 ▶ 76

NIÑOS A BORDO



Configuración de los asientos/banquetas

3 ▶ 71



Seguro para niños eléctrico

2 ▶ 22



Espejo de vigilancia

3 ▶ 83



Lunas traseras

3 ▶ 83



Antipinzamiento

3 ▶ 84



Asientos para niños

4 ▶ 96

VENTILAR

16



Con reglaje manual


3 ▶ 48



Con reglaje automático, separado conductor y pasajero

3 ▶ 50

Consejos de reglajes					
Para una correcta utilización del sistema, le aconsejamos:					
Quiero...	Reparto de aire	Temperatura	Caudal de aire	Recirculación del aire	AC
Calor					-
Frío					A/C
Desescarchado Desempañado					



En la parte trasera

3 ▶ 56